Dank u voor de aankoop van onze digitale weegschaal Envy (NV-2000). Bij normale zorg en de juiste behandeling, zal deze schaal jarenlang een betrouwbare service.

Algemeen onderhoud en verzorging

1. Vermijd blootstelling aan extreme hitte of kou. Ook voorkomen dat elke vorm van vocht. Laat altijd uw weegschaal te wennen aan de normale kamertemperatuur vóór gebruik.
2. Houd uw schaal in een schone en droge omgeving. Stof, vuil, vocht, trillingen, luchtstromen en de nabijheid van andere elektronische apparatuur kan een nadelige invloed op de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de schaal hebben.
3. Behandel de schaal met zorg. Voorzichtig toe te passen alle items die moeten worden gewogen op de bovenste lade. Hoewel deze schaal is ontworpen heel duurzaam te zijn, vermijd ruwe behandeling, omdat dit kan permanent de interne onderdelen beschadigen. Vermijd altijd schudden en laten vallen. Dit is een precisie-instrument en moet met uiterste zorg worden behandeld.

Specificatie en functie

1 Capaciteit: 2000g, nauwkeurigheid: 0.1g
2. Eenheden: g, oz, ozt, dwt, ct, gn
3. Belangrijkste functie: ON/OFF, MODE, TARA, PCS
4. Beeldscherm: LCD-scherm met achtergrondverlichting
5. Auto off: standaardinstelling is 180 seconden als inactiviteit; Auto off kan worden ingesteld op 60/120/180 seconden of handmatig uitgeschakeld.
6. Vermogen: 2 AAA-batterijen
7. Operatie Temp:. 10-30 ° C

Operatie

1. Plaats de weegschaal op een plat vlak en druk op de "ON/OFF" toets om op de schaal of de macht uit.
2. Wacht tot het LCD-display op nul, en druk op de "MODE"-toets om de weegeenheid kiezen.
3. Plaats het te wegen op het platform en wacht tot de aflezing stabiel is.

Tarra Functie

1. Zet de schaal zoals hierboven beschreven.
2. Leg de 'tarra punt "op het platform. Druk op de toets "TARE" en wacht tot in het display op nul.
3. Schaal kan nu gebruikt worden voor het wegen. Voeg de "netto-gewicht-post".

Ijking

1. Wanneer de weegschaal wordt uitgeschakeld, drukt u op de toets "ON/OFF" te zetten op de schaal. Wacht tot nul wordt weergegeven.
2. Houd de toets "MODE" totdat de display "CAL", vervolgens de knop los. Druk op de toets "MODE" weer en de vereiste kalibratie gewicht zal knipperen op het display. Plaats het gewenste gewicht op het midden van het platform.
3. Het LCD display toont "PASS" en kom terug naar de normale weegmodus. Kalibratie is nu compleet!

Telfunctie

1. Plaats de weegschaal op een vlakke ondergrond en zet hem aan.

2 Sampling: Bereid een hoeveelheid van het monster (25, 50, 75 of 100 stuks) van het item dat u wilt tellen. De items op het platform. Druk vervolgens op en houd de "PCS" knop tot op het display "25", "50", "75" of "100". Druk op de "MODE"-knop om door de bovenstaande cijfers om de hoeveelheid van de items die u op het platform geplaatst overeenkomen. Druk op de "PCS" knop en het display zal stukken laten zien in de linker bovenhoek. Sampling is voltooid.

3. Tellen: Zet de schaal en druk op de "PCS" knop. De items die u wilt tellen op het platform en de display zal de hoeveelheid van deze items weer te geven.

⚠ U hoeft niet naar de sample opnieuw te doen als je telt het zelfde punt, zelfs als de weegschaal wordt uitgeschakeld. Wilt u een ander item te tellen, moet u opnieuw de monsterneming.

Instelling voor automatische uitschakeling

1. De standaard Auto-uit is geprogrammeerd om af te sluiten na 180 seconden van inactiviteit.
2. Om de Auto-uit de tijd instelling te wijzigen of deze functie uit te schakelen, als volgt te werk:

① Zet de schaal met de toets "ON/OFF"-toets en wacht tot "0.0" wordt weergegeven.

② Druk en houd de toets "TARE" 5 seconden ingedrukt tot "180" wordt weergegeven. Druk op de "MODE"-toets om door de keuzes van "0/60/120/180" seconden. Zet de schaal, is Auto-off instelling voltooid.

③ Zet de schaal.

⚠ Als de gebruiker kiest voor 0 seconden in de vorige stap, betekent dit dat de Auto-Off-functie is uitgeschakeld. Om een langere levensduur van de batterij te houden, schakeit de weegschaal uit door op de "ON / OFF"-toets na elk gebruik.

Waarschuwing

1. "LO": Low voltage. Vervang de batterijen.
2. "O-Ld": Overload. Gelieve te verwijderen snel om de schaal te beschermen.